toolhouse: Öffentliche Versionshinweise zu testLX, testWIN und shredderLX 5.95 vom 23. Mai 2023

Archivierte Textfassung: Pressemitteilung. Inhalt aus der damaligen Pressezustellung, neu gesetztes PDF ohne private Kontaktdaten.

toolstar testLX 5.95 Und das ist neu: UPD Neues aktualisiertes Linux-Image 2023-02 R1 mit neuen Treibern, Paketen und anderen Verbesserungen FIX Tastatur-Test: Probleme bei Zuordnung der Nicht-Ziffern-Tasten des Ziffernblocks behoben. Korrektur für Tastennamen von Strg., WIN und anderen, wenn vom System keine sinnvollen bereitgestellt werden. USE Speichern in Datenbank: Optionen aus dem Speichern-Dialog fehlten im globalen Einstellungen-Dialog MOD In allen Musterskripten mit Shredder ist die Unfreeze-Funktion standardmäßig aktiviert. USE Laufwerke im Dauertest: Wenn ein SMART-Selbsttest nicht gestartet werden konnte, fehlte sein Anteil an der Gesamtfortschrittsanzeige. USE Laufwerke im Dauertest: Verstrichene Zeit konnte bei manchen Tests mit zufälligen Werten starten. UPD Grafik: 3D-Benchmark aktualisiert (2023.01; nur 64 Bit) und nun auch für die alternativen Grafikmodi. UPD Laufwerks-Hotplugging: Änderungen insbesonders für USB-Docks. USE Laufwerks-Kategorie "Floppies/Wechsellaufwerke" nun optional ohne "Floppies" im Namen MOD Laufwerks-Hotplugging: USB-Geräte, die beim ersten Kontakt noch Größe 0 berichtet haben, optional nicht mehr unter Floppies/Wechselmedien einsortieren. (Betrifft manche Sticks, aber auch (leere) Kartenleser) MOD Laufwerks-Hotplugging: Änderungen speziell im Umgang mit wiederverwendeten Gerätenamen FIX USB-Infos: Maßnahme gegen einen selten auftretenden Absturz. MOD GPU-Benchmark/-Stresstest: OpenCL-Fehler während des Tests werden nun auch als Meldung ausgegeben und nicht nur gezählt. Kann mit SimulateErrors=2 getestet werden. USE SMART-Selbsttest-Log: Angepasste Formulierung "kein Fehler oder noch kein Test" in der Liste der bisherigen Selbsttests. USE SMART-Selbsttests im Dauertest nun mit ordentlicher Fortschrittsanzeige und Haken. USE Laufwerksdetailauswahl (NVMe/HDD/etc.) wurde in der Testliste im Skriptdialog nicht immer richtig angezeigt. USE Nicht unterstütztes OpenCL wird nun erst beim versuchten Teststart und nicht schon beim Programmstart auf SKIPPED gesetzt. ADD MMC-Laufwerke: Informationen zur Lebensdauer und anderen Attributen ergänzt. Vergleichbar mit der SMART-Analyse bei ATA-Laufwerken. toolstar testWIN 5.95 Und das ist neu: USE Speichern in Datenbank: Optionen aus dem Speichern-Dialog fehlten im globalen Einstellungen-Dialog USE Laufwerke im Dauertest: Wenn ein SMART-Selbsttest nicht gestartet werden konnte, fehlte sein Anteil an der Gesamtfortschrittsanzeige. USE Laufwerke im Dauertest: Verstrichene Zeit konnte bei manchen Tests mit zufälligen Werten starten. USE Laufwerks-Kategorie "Floppies/Wechsellaufwerke" nun optional ohne "Floppies" im Namen FIX USB-Infos: Maßnahme gegen einen selten auftretenden Absturz. MOD GPU-Benchmark/-Stresstest: OpenCL-Fehler während des Tests werden nun auch als Meldung ausgegeben und nicht nur gezählt. Kann mit SimulateErrors=2 getestet werden. USE SMART-Selbsttest-Log: Angepasste Formulierung "kein Fehler oder noch kein Test" in der Liste der bisherigen Selbsttests. USE SMART-Selbsttests im Dauertest nun mit ordentlicher Fortschrittsanzeige und Haken. USE Laufwerksdetailauswahl (NVMe/HDD/etc.) wurde in der Testliste im Skriptdialog nicht immer richtig angezeigt. toolstar shredderLX 5.95 Und das ist neu: UPD Neues aktualisiertes Linux-Image 2023-02 R1 mit neuen Treibern, Paketen und anderen Verbesserungen USE Speichern in Datenbank: Optionen aus dem Speichern-Dialog fehlten im globalen Einstellungen-Dialog MOD In allen Musterskripten mit Shredder ist die Unfreeze-Funktion standardmäßig aktiviert. USE Laufwerke im Dauertest: Wenn ein SMART-Selbsttest nicht gestartet werden konnte, fehlte sein Anteil an der Gesamtfortschrittsanzeige. USE Laufwerke im Dauertest: Verstrichene Zeit konnte bei manchen Tests mit zufälligen Werten starten. UPD Laufwerks-Hotplugging: Änderungen insbesonders für USB-Docks. USE Laufwerks-Kategorie "Floppies/Wechsellaufwerke" nun optional ohne "Floppies" im Namen MOD Laufwerks-Hotplugging: USB-Geräte, die beim ersten Kontakt noch Größe 0 berichtet haben, optional nicht mehr unter Floppies/Wechselmedien einsortieren. (Betrifft manche Sticks, aber

auch (leere) Kartenleser) MOD Laufwerks-Hotplugging: Änderungen speziell im Umgang mit wiederverwendeten Gerätenamen FIX USB-Infos: Maßnahme gegen einen selten auftretenden Absturz. USE SMART-Selbsttest-Log: Angepasste Formulierung "kein Fehler oder noch kein Test" in der Liste der bisherigen Selbsttests. USE SMART-Selbsttests im Dauertest nun mit ordentlicher Fortschrittsanzeige und Haken. USE Laufwerksdetailauswahl (NVMe/HDD/etc.) wurde in der Testliste im Skriptdialog nicht immer richtig angezeigt. ADD MMC-Laufwerke: Informationen zur Lebensdauer und anderen Attributen ergänzt. Vergleichbar mit der SMART-Analyse bei ATA-Laufwerken.